

Паспорт изделия

Шкафы раздевальные ШР-22 L 600, ШР-22 L 800 (серии ШР)

1. Назначение

Шкафы металлические серии ШР предназначены для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а также для организации камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания.

2. Технические характеристики

Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6-0,8 мм. Шкафы оборудованы врезными почтовыми замками "EuroLocks" (Германия). Все шкафы (кроме сумочных) имеют полку для головного убора и перекладину для плечиков.

Табл. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм х мм х мм	Габаритные размеры упаковки, мм х мм х мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШР-22 L 600	1850x600x500	1860x75x530	29,2	31,3
ШР-22 L 800	1850x800x500	1860x75x530	34,25	36,35

3. Правила транспортировки и эксплуатации

- 3.1. Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
- 3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
- 3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

3.4. Запрещается:

- ⚡ ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- ⚡ наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- ⚡ мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- ⚡ перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- 4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
- 4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.
- 4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

5. Комплект поставки:

- 1- Боковина 3 шт.
- 2- Доп. планка 1 шт.
- 3- Полка 6 шт.
- 4- Швеллер 4 шт.
- 5- Задняя стенка 2 шт.
- 6- Ушко под навесной замок 2 шт.
- 7- Дверь 2 шт.

- Заклёпка вытяжная 4,0x8 66 шт.
- Крючки съемные 4 шт.
- Перекладина пластик 2 шт.
- Замочпочтовый "Euro-Locks" HS 20*180 секретный 2 шт.
- Ключи от дверей (на 1 дверь) 2 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Упаковка (гофрокартонная коробка) 1 шт.
- Петля съемная 4 шт.
- Саморез 4,2x13 4 шт.
- Шайба 6 пластик 8 шт.

Схема сборки

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0x10

Собираем перегородку, скрепив между собой боковину №1-1 с доп. планкой №2.

Собираем две верхние крышки, скрепив между собой полку №3-1 с швеллером №4-1 и полку №3-2 с швеллером №4-2 согласно

вида D, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде A.

Собрав две нижние крышки, скрепив между собой полку №3-3 с швеллером №4-3 и полку №3-4 с швеллером №4-4 согласно

вида E, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде A.

Крепим к боковине №1-2 заднюю стенку №5-1, борт боковины расположен снаружи, а борта задней стенки расположены во внутрь согласно виду B.

Крепим верхнюю крышку (дет. 3-1 + 4-1) к боковине №1-2 согласно виду D и к задней стенке №5-1, затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-3 + 4-3) к боковине 1-2 согласно виду E и к задней стенке №5-1, далее крепим полку №3-5 расположив вырубку вида A с задней стороны.


Крепим заднюю стенку №5-2 к задней стенке №5-1 через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида C, далее крепим верхнюю крышку (дет. 3-2 + 4-2) к верхней крышке (дет. 3-1 + 4-1) через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида D и к задней стенке №5-2, затем нижнюю крышку (3-4 + 4-4) крепим к нижней крышке (дет. 3-3 + 4-3) через перегородку (дет. 1-2 + 2) согласно вида E и к задней стенке №5-2, крепим полку №3-6 к полке №3-5 через перегородку (дет. 1-2 + 2), расположив вырубку вида A с задней стороны.

Крепим боковину №1-3 к крышке верхней (дет. 3-2 + 4-2), к крышке нижней (дет. 3-4 + 4-4), к полке №3-6 и задней стенке №5-2 аналогично виду B.

Установить крючки на боковины и вставить пластиковые трубу в крючки как показано на виде G.

Ушко под навесной замок №6-1 и 6-2 крепятся заклёпками к боковине №1-1 и доп. планке №2 с внутренней стороны.

Установить двери №7 и №8



Наименование: ШР-22 L 600
 Габаритные размеры, мм: 1850x600x500
 Габ. размеры упаковки, мм: 1860x75x530
 Масса нетто, кг: 29,2 кг
 Масса брутто, кг: 31,3 кг



Наименование: ШР-22 L 800
 Габаритные размеры, мм: 1850x800x500
 Габ. размеры упаковки, мм: 1860x75x530
 Масса нетто, кг: 34,25 кг
 Масса брутто, кг: 36,35 кг



Дата изготовления: _____ Дата продажи: _____

Штамп торгующей организации _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

Изготовитель:

ООО "Вика-Двина", Россия, 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул.Энгельса, 42
 Тел.: (8352) 555657; 571-813